

~~Denne er en af de mest almindelige fejl, som kan opstå i forbindelse med en fejl i kondensatoren. Den kan opstå, hvis kondensatoren er defekt, eller hvis den er monteret forkert. Det er vigtigt at kontrollere kondensatoren, hvis du oplever denne fejl.~~