Blinklys rele Skrevet av Simen - 09/08/2007 23:18 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Kan noen fortelle emg hvor blinklys releet ligger. Alle blinklys lyser plutselig konstant. Ingen lyspÃ¦rer som er gÃ¥tt. Kan det vÃ¦re andre ting enn rele? == Re:Blinklys rele Skrevet av Trond - 10/08/2007 05:46 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Nedenfor varmeapparatet, foran girspaken, sitter et stort deksel, festet med 10 eller 12 skruer. Skru ut alle skruene, lÃ¸ft vekk dekselet. PÃ¥ venstre side (pÃ¥ veggen mot gasspedalen) sitter blinklysreleet. Om det lyser, men ikke blinker, tror jeg heller at det er dÃ¥rlig jording, Om releet ikke virker bÃ¸r det ikke lyse i det hele tatt. == Re:Blinklys rele Skrevet av Simen - 10/08/2007 06:08 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>fant fram og prÃ¸vde litt forskjellig.

 Selve relet sier klikk, men stopper allerede etter fÃ¸rste gang. SÃ¥ selve blinkingen er ikke tilstede. Det hÃ¸res ut som om releet fortsatt funker. Det fÃ¸rste \"klikket\" er klart og tydelig, men virker som om den ikke slipper igjen...
 PrÃ¸vde Ã¥ ta ut alle ledninger og sette de inn pÃ¥ nytt, men det hjalp ikke noe...
 SÃ¥ vet ikke helt hva som er galt jeg?! == Re:Blinklys rele Skrevet av Trond - 10/08/2007 07:03 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>DÃ¥rlig kontakt, mest sannsynlig i jordingen. Selvsagt kan det vÃ¦re releet, og at det er dÃ¥rlig kontakt i spolen innvendig, men jeg tror heller det har med jording Ã¥ gjÃ¸re.

 Dette er et typiskt symptom pÃ¥ jordingsproblemer:
 Systemet har kontakt, du setter pÃ¥ blinklyset, og stÃ¸mmen kommer gjennom releet (klikk) og videre ut. Men dette fÃ¸rer alltid til en Ã¸rliten bevegelse av ledninger eller kontakter, og denne bevegelsen er nok til at kontakten forsvinner. Da kommer ikke strÃ¸mmen i retur pÃ¥ minussiden (jord) og alt stopper der. Det som begynte Ã¥ lyse, vil ikke slukke, da strÃ¸mmen ikke nÃ¥r tilbake til releet.
 Det er dette som skjer ved jordingsfeil, og jeg tror nok det er jordingsfeil du har.. == Re:Blinklys rele Skrevet av Simen - 10/08/2007 17:10 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>OK...en jordingsfeil...

 Men hvor bÃ¸r jeg begynne Ã¥ lete? Som sagt, tok av alle ledningene som fÃ¸rte til releet i gÃ¥r pusset litt med en stÃ¥lbÃ¸rste og satt de pÃ¥ igjen, men det var ingen forbedring. Er det andre plasser jeg kan se eller sjekke? == Re:Blinklys rele Skrevet av Simen - 11/08/2007 02:50 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Fikk det til Ã¥ funke igjen... Plutselig. Gjorde ingen ting. Var bare ute Ã¥ kjÃ¸rte en tur. Men de fÃ¸rste blinkene er \"trege\", bruker lengre tid enn de som kommer mot slutten. Virker som om farta Ã¸ker etterhvert.

 Tegn pÃ¥ at releet kanskje ikke funker som det skal? ==
Kunena - Laplander.nu Kunena-forumets versjon: NEW VERSION GOES HERE Generert: 19 April, 2024, 10:23