bytte av generator Skrevet av Lasse Rene Moe - 12/08/2006 06:08 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>hei i gjenn alle sammen;) holder pÃ¥ Ã¥ bytte motor den nye er det en generator pÃ¥ sÃ¥ jeg lurte pÃ¥ om denne kunne brukes den lader 14,4 og 35A er det noe jeg mÃ¥ gjÃ¸re for Ã¥bruke denne? en ting till den ene skruen som ladningsregulatoren er festet med blir veldi varm brenner seg nesten, hvorfor?
 pÃ¥ forhÃ¥nd takk:silly: == Re:bytte av generator Skrevet av Trond - 14/08/2006 07:25 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Den generatoren har riktige verdier for et 12-volts system, sÃ¥ du kan godt bruke den. SÃ¥ lenge du har 12 volt i bilen, sÃ¥ kan du egentlig bruke hva som helst som gir 14,2 volt eller mer. Om du bruker 40 amperetimers batteri, skal ladingen vÃ¦re mellom 30 og 40 ampere. Virker som at den som sitter der passer perfekt.

 Hvilken skrue er det som blir varm? Tenker du pÃ¥ den festeskruen som sitter nÃ¦rmest manifoilen? Har du skjÃ¦rmet system? Hvis ikke, sÃ¥ vil den skruen nÃ¦rmest manifoilen bli ekstra varm av varmen som kommer fra manifoilen. Dette er bare naturlig, og ikke en feil.
 ..eller har jeg kanskje misforstÃ¥tt hvilken skrue du snakker om? == Re:bytte av generator Skrevet av Lasse Rene Moe - 14/08/2006 18:31 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>takk. ja det er den skruen som sitter nÃ¦rmest Ã¥ jeg har ikkeskjermet system sÃ¥ da er vel alt bra;) det er jo frua som brenner seg Ã¥ ikke jeg hi hi. takk igenn for all hjelp:cheer: == Re:bytte av generator Skrevet av Lasse Rene Moe - 27/08/2006 06:12 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Hei, nÃ¥ har jeg fÃ¥tt alle delene og startet valpen men lade lampen lyser? har byttet fra likestrÃ¸msgenerator til vekselsstrÃ¸msgenerator uten Ã¥ bytte noe annet er dette riktig eller mÃ¥ jeg bytte noe annet? hilsen Lasse == Re:bytte av generator Skrevet av Trond - 28/08/2006 06:14 _____________________________________ <style media="screen"> span.joshide { display:none; } </style>Hvis du bytter generator-
 Regulatoren du har er bygd for likestrÃ¸m, og kan ikke regulere vekselstrÃ¸m.
 Enkel Ã¥ bytte, bare sjekk hvor ledningene sitter, og sett de pÃ¥ samme sted pÃ¥ den nye. == type mÃ¥ du ogsÃ¥ bytte lade-regulator.
Kunena - Laplander.nu Kunena-forumets versjon: NEW VERSION GOES HERE Generert: 26 April, 2024, 00:11